

Installationsanleitung Filterbag-Nachrüst-Set

für die Modelle S 500, S 600, S 800, Junior, Junior Super und Compact 600 DE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Die BVC EBS Distribution GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die aufgrund einer fehlerhaft durchgeführten Umrüstung entstehen.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Umbau die vordere Gerätesteckdose und der zweite Anschlussflansch nicht mehr genutzt werden können, da sonst der Staub außerhalb des Filterbags aufgesaugt würde.

Bevor Sie mit der Umrüstung beginnen, überprüfen Sie bitte, ob alle benötigten Einbauteile und Werkzeuge bereit liegen.

1. Motorschutzfilter
2. ein Vliesfilterbeutel
3. ein neuer Ansaugflansch
4. Verschlussdeckel für die Gerätesteckdose mit Schrauben und Gummidichtung



Vorbereitung

Entfernen Sie alle Anschlüsse vom Gerät: Stromleitung, Steuerleitung Niedervolt, Abluftrohr und Saugrohr.

Entfernen Sie den Staubeimer, indem Sie die seitlichen Halteklammern lösen.

Nehmen Sie den Zentralstaubsauger von der Wand (einfach aus der Wandhalterung heben). Stellen Sie den Zentralstaubsauger **kopfüber** auf eine flache Ebene.

Entnahme des alten Filters und Reinigung



Ziehen Sie den Federspannring des Filters mit Hilfe der Zuglasche zur Mitte. Entnehmen Sie den Filter aus der Sicke (Rille) des Gehäuses.



Lösen Sie nun den Haken des Filterrüttlers vom Filter und entfernen Sie diesen.



Schneiden Sie die Schnur des Filterrüttlers so kurz wie möglich ab, um ein unkontrolliertes Schlagen des Hakens im Saugbetrieb zu vermeiden. Der Filterrüttler wird nicht mehr benötigt.

Montage des neuen Filterbag-Flansches



Entfernen Sie die drei Muttern des Ansaugflansches an dem das Saugrohr angeschlossen wird.



Entfernen Sie den Ansaugflansch. Reinigen Sie das Gehäuseinnere mit einem weichen Tuch. Staub kann den Motor ernsthaft schädigen.



Ersetzen Sie den inneren Kunststoffstift durch den Filterbag-Flansch (im Set beiliegend).

Entfernen der Saugdose und Montage der Verschlusskappe



Entfernen Sie die Muttern der Saugdose am Gerät.



Entfernen Sie die Gerätesaugdose.



Verschließen Sie die Gerätesaugdose mit dem mitgelieferten Verschlussdeckel um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.

Einsetzen des neuen Motorschutzfilters



Setzen Sie den neuen Motorschutzfilter ein. Formen Sie dazu den Federspanning des Filters zu einem Halbkreis. Legen Sie den äußeren Bogen in die Sicke des Gehäuses ein.



Lassen Sie nun den Federspanning in seine ursprüngliche Form zurück gleiten. **Achtung Verletzungsgefahr!** Der Federspanning muss unbedingt langsam in die Sicke gleiten!



Drücken Sie den letzten Bogen mit einem Finger in die Sicke. Achten Sie darauf, dass der Filter fest in der Sicke sitzt, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Einsetzen des Filterbags



Setzen Sie nun den Filterbag auf den inneren Filter-Flansch mit ausreichend Druck bis zum Anschlag am 3. Ring auf.



Dabei muss sich der längere Teil des Beutels im Staubeimer befinden. In unserer Montagesituation - also bei umgedrehten Gerät - zeigt der längere Teil des Beutels nach oben.



Befestigen Sie anschließend den ebenfalls gereinigten Staubeimer.

Montage und Inbetriebnahme



Hängen Sie das Gerät wieder in die Wandhalterung ein. Schließen Sie alle Anschlussleitungen wieder an das Gerät an.



Nehmen Sie das Gerät in Betrieb und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche und die einwandfreie Funktion des Gerätes.



Kontrollieren Sie, ob Verschlussdeckel und Gummidichtung korrekt auf der Öffnung für die Gerätesteckdose sitzen und keine „Luft ziehen“.